



Schalter	I	II	IV	V	VI	VII	VIII	X
Kurz	•	•	•	•	•	•	•	•
Mittel	•	•	•	•	•	•	•	•
Mittel-Local	•	•	•	•	•	•	•	•
Lang	•	•	•	•	•	•	•	•
Q	•	•	•	•	•	•	•	•

Bandwahl	I	II	III	IV
I	•	•	•	•
II	•	•	•	•
III	•	•	•	•
IV	•	•	•	•

MF=128kHz

Horny EI32 Ultra Prins W