



ZF=468/473 kHz

Schalter	a	b	c	d	e	f
Super						
Geradeum						

Schalter	Vorkreis								Zwischenkreis								Oszillatorkreis											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Kurz																												
Mittel																												
Lang																												
TA																												

Bereich	19 mA
TA	0.6-0.8
Kurz	0.3-0.7
Mittel	0.5-0.9
Lang	0.6-0.8

S1A = Stimmabstimm-Schalter
S M = Sprache Musik Schalter

