




S	420	434	421 431	422	540 426 423	424	425 426 553	430	427 431	428 432	429	541
C	473	442	443	441 450a fob.	444 445	482 446 547 448 548	447	478	484	476 477 450g h.	449	451
R	502	501	503	504 505 548 546 516	506	517 522 506	507 508	551 509	538 516	512 511 513	514 515	518 550



servicegegevens



BEDIENINGSORGANEN

- 1 Klank (R542)
- 2 AFR (SK-F)
- 3 FM (SK-A)
- 4 Middengolf (SK-B)
- 5 Langegolf (SK-D)
- 6 Geluidsterkte + aan/uit (SK-E + R543)
- 7 Afstemming (C450)

CODENUMMERS

Kast voorzijde	4822 420 50031
Sierfront	4822 458 50133
Sierstrip voorzijde (boven)	4822 460 10235
Sierstrip voorzijde (onder)	4822 460 10236
Kast achterzijde	4822 422 50019
Zijpaneel rechts	4822 423 20039
Zijpaneel links	4822 423 20041
Klembeugel zijpaneel	4822 492 61463
Draagbeugel	4822 498 40275
Klemschroef draagbeugel	4822 502 10943
Telescoopantenne	4822 303 30099
Houder telescoopantenne	4822 401 10503
Deksel batterijhouder	4822 423 40257
Schroef deksel batterijhouder	4822 691 10079
Batterij contactveer (-)	4822 492 50723
Batterij contactplaat (+)	4822 290 80183
Batterij contactveer (+ en -)	4822 492 50722
Knop (geluidsterkte, klank, afstemming)	4822 423 10043
Drukknop	4822 410 20837
Schuifschakelaar-eenheid	4822 276 40139
Aansluiting bandrecorder	4822 267 40039
Steker bandrecorder	4822 264 40023
Aansluiting antenne	4822 267 30196
Antennesteker	4822 264 20003
Aansluiting oortelefoon	4822 267 30063
Moer aansluiting oortelefoon	4822 506 20001
Aansluiting externe voeding	4822 265 20069
Steker externe voeding	4822 266 20014
Trommel afstemcondensator	4822 528 40154
Wijzerbeugel	4822 404 20102
Aandrijfkoord	4822 321 30101
Ophanging printplaat	4822 462 70571
Achtergrond schaal	4822 466 70174
Bevestigingsveer achtergrond	4822 492 61376
Schaal compleet	4822 333 50299
Bevestigingstule printplaat	4822 325 60039

S420	4822 157 50604	C481	4822 121 50235
S422	4822 157 50045	R502	4822 111 30257
S423	4822 156 40508	R510	4822 116 60003
S424	4822 153 50033	R528	4822 100 10026
S425	4822 156 30287	R529	4822 116 60005
S426	4822 153 50032	R530	4822 116 60005
S427	4822 153 50092	R532	4822 111 30214
S428	4822 153 50031	R535	4822 110 50178
S429	4822 153 50032	R536	4822 110 50178
S430	4822 156 40086	R542	4822 101 30238
S431	4822 156 40086	R543	4822 101 50105
S432	4822 153 10208	R557	4822 116 20094
S433	4822 157 10061	R558	4822 116 20094
S434	4822 157 10062		
S540	4822 158 60269		
S541	4822 240 20102		
S553	4822 526 10025		
C450	4822 125 40009		
C475	4822 121 50369		
C480	4822 121 50235		

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

S	J. H.M.										L.G.										K. F.E.										D.B. 553.										433, 434, 422.										421.										A.																																																																																																													
C	494, 462, 461, 460.										493.										489, 464, 480, 491, 463.										465, 457.										481, 487.										490.										452, 466, 454, 451, 479, 453.										475, 483.										450, 482.										478.																																																																															
R	492.										471.										470.										467.										459, 495, 468, 469.										472.										567.										456, 455.										458, 449.										547, 548, 484.										447, 477.										474.										448, 445, 446, 444, 441, 443.										442, 473.																																							
R	535.										521.										520.										554, 525, 532, 524, 527, 533, 558, 557, 534.										529.										531.										530.										550.										518, 515.										514.										513.										512.										536, 549.										537.										505, 506.										516, 522, 564.										503, 502.									

