

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kurz			●		●	●	●	●		●	●	●	
Mittel		●		●		●		●	●			●	●
Lang		●		●					●				●
Ω	●						●	●	●				●
Mittel-Lokal		●		●				●	●			●	●

Knopfseite