


RADIO 4358A

00S/00Z



422A
410x132x171 mm

- ① FM switch
FM-schakelaar
Commutateur FM
UKW-Schalter
Commutatore FM
Commutador FM
FM-omkopplare
FM-omskifter
FM-bryter
FM-kytkin
- ② MW-switch
MG-schakelaar
Commutateur PO
MW-Schalter
Commutatore OM
Commutador OM
MV-omkopplare
MB-omskifter
MB-bryter
KA-kytkin

SK-A

SK-A

- ③ Volume control +
on/off switch
Volumeregelaar +
aan/uit-schakelaar
Commande de volume +
marche/arrêt
Lautstärkereglér +
Ein/Ausschalter
Commando volume +
comm. marcia/fermo
Control de volumen +
interr. de red
Volymkontroll +
till/från omkopplare
Styrkekontroll +
afbryder
Volumkontroll +
på/av-bryter
Voimakkuussäädin +
on/ei kytkin
- R413
+
SK-B

- ④ Tuning
Afstemming
Syntonisation
Abstimmung
Sintonia
Sintonización
Avstämning
Afstemning
Viritys
- C406
- ⑤ Radio/PU switch
Radio/PU schakelaar
Comm. radio/PU
Radio/TA Schalter
Comm. radio/PU
Comm. radio/PU
Radio/grammofon omkopplare
Radio/PU omskifter
Radio/pickup vender
Radio/PU kytkin
- SK-C

Transistors

TS421a }
TS421b } 40820 {
TS421c }
TS426

BF195C
BF195D
BF194B
BF195

TS428
TS429
TS430a
TS430b

BC148B
BC158A
AC188/01
AC187/01


} P

Diodes


D433 AA119
D434 BA102
D435 AA119
D436a,b 2xAA119

D437 BZY88/C6V8
D438 OF160
D439 OF160

SK....	(wave range)	(signal to)	Min. cap.	Max. cap.	(detune)	(damp)	(adjust)	(output)
MW (520-1605 kHz)	① ②	⊠	Min. cap.				L K	③
MW (520-1605 kHz)	512 kHz	⊠	Max. cap.			10K S402a	J	⊠
	1635 kHz	⊠	Min. cap.				C406h	Max.
	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ripetere - Repitanse - Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista							
	550 kHz	⊠	④			10K S402a	S402	⊠
MW (520-1605 kHz)	1500 kHz	⊠					C406f	Max.
	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ripetere - Repitanse - Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista							
FM (87.5-104 MHz)	10.7 MHz	⊠	Min. cap.				G	③
		⊠					H	
FM (87.5-104 MHz)	10.7 MHz	⊠	Min. cap.				E	⑥
		⊠					H	
FM (87.5-104 MHz)	86.5 MHz	⊠	Max. cap.				B	⊠
	105 MHz		Min. cap.				S447	
FM (87.5-104 MHz)	105 MHz	⊠	Min. cap.				C406d	Max.
							C406b	
Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ripetere - Repitanse - Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista								



TRA 4068



TRA 4069




Index: CS30560-CS30565

Subject to modification
4822 725 10762

Printed in the Netherlands



S:	446abc	447.	448	449ab	444.450ab402ab	451abc	453abc455abcd456 abc	457abcd458abcd459abcd	408	404.																					
C:	472.	470.	471.458.474.475.	406ab	469.476.477.	479.473.478.467.	480.482.406cdef.484.485.	481.483.	497.	406gh	489.	488.	495.	497.	498.	501.	499.	500.505.504.	466.506.502.507.508.	513.	509.	511.512.515.	519.	517.510.514.518.	531.520.	519.	532.	533.518.522.536.523.524.	534.535.538.525.	526.	527.
R:	542.	541.	543.	544.	545.	547.	546.	548.	549.	560.	554.	561.	563.	562.	565.	566.564.567.	571.	569.572.573.568.570.579.574.+577.	596.597.600.601.	598.602.	580.413.	581.+584.585.587.	586.590.588.589.	591.592.	593.						



MW → 520 - 1605 kHz (577-187m)
 FM → 87.5 - 104 MHz

- Carbon resistor E24 series 0.125 W
- Carbon resistor E12 series 0.25 W 5%
- Tubular ceramic capacitor 500 V
- Plate ceramic capacitor
- Flat-foil polyester capacitor
- Miniature electrolytic capacitor

- GB**
- Remove the cores from **L** and **K**. Vary the generator frequency around 1F (AM-modulated). The frequency at which the output is largest (\diamond maximum) is the resonance frequency and also the 1F signal to be applied.
 - Connect oscilloscope to \diamond and apply an 1F signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Adjust for maximum height and symmetry.
 - Tune the set.
 - Apply an FM-modulated signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) via 5 nF. Connect an oscilloscope to \diamond and open bridge ∇ .
 - Adjust for maximum height and symmetry of the S-curve.
 - Close bridge ∇ .

- NL**
- Draai de kernen van **L** en **K** uit. Generatorfrequentie om en nabij de MF (AM-gemoduleerd) variëren. De frequentie waarbij de grootste output (\diamond max) optreedt is de resonatorfrequentie en tevens het nu toe te voeren MF-signaal.
 - Oscilloscoop op \diamond aansluiten en MF-signaal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) toevoeren.
 - Afregelen op max. hoogte en symmetrie.
 - Apparaat afstemmen.
 - Signaal FM-gemoduleerd (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) via 5 nF toevoeren. Oscilloscoop aansluiten op \diamond en brug ∇ openen.
 - Afregelen op max. hoogte en symmetrie van de S-kromme.
 - Brug ∇ sluiten.

- F**
- Extraire les noyaux **L** et **K**. Faire varier la fréquence du générateur autour de la FI (modulée en amplitude). La fréquence à laquelle la sortie est maximale (\diamond max.) est la fréquence de résonateur ainsi que le signal FI à appliquer.
 - Connecter un oscilloscope sur \diamond et appliquer un signal FI (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Ajuster sur hauteur et symétrie maximales.
 - Syntoniser l'appareil.
 - Appliquer un signal FI modulé (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) à travers 5 nF. Connecter un oscilloscope sur \diamond et ouvrir le pontet ∇ .
 - Ajuster sur hauteur et symétrie de la courbe en S.
 - Fermer le pontet ∇ .

- D**
- Drehe die Kerne von **L** und **K** heraus. Variere die Generatorfrequenz in der Nähe der ZF (Amplituden moduliert). Die Frequenz mit dem grössten Ausgang (\diamond max) ist die Resonatorfrequenz und zugleich das jetzt zuzuführende Signal.
 - Schliesse einen Oszillografen an \diamond und führe ein ZF-Signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) zu.
 - Gleiche auf maximal Höhe und Symmetrie ab.
 - Stimme Gerät ab.
 - Führe über 5 nF ein FM-Signal zu (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz). Schliesse einen Oszillografen an \diamond und öffne Brücke ∇ .
 - Gleiche auf maximale Höhe und Symmetrie der S-Kurve ab.
 - Schliesse Brücke ∇ .

- I**
- Estrarre i nuclei **L** e **K**. Fare variare la frequenza di generatore attorno alla FI (modulata in amplitudine). La frequenza alla quale l'uscita è massima (\diamond max.) è la frequenza del resonatore così come il segnale FI da applicare.
 - Collegare un oscillografo su \diamond e applicare un segnale FI (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Regolare per altezza e simmetria massime.
 - Sintonizzare l'apparecchio.
 - Applicare un segnale FI modulato (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) tramite 5 nF. Collegare un oscilloscopio su \diamond e aprire il ponticello ∇ .
 - Regolare per altezza e simmetria della curva ad S.
 - Chiudere il ponticello ∇ .


- E**
- Gire los núcleos de **L** y **K** hacia fuera. Varie la frecuencia de generador alrededor de la FI (modulación AM) hasta encontrar el máximo (\diamond max.). Esta frecuencia ahora es la frecuencia del resonador y también la FI a aplicarse.
 - Conecte el osciloscopio en \diamond y aplique la señal de FI (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Ajuste a altura y simetría máxima.
 - Sintonise el aparato.
 - Aplique una señal de FM (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) a través de 5 nF. Conecte el osciloscopio en \diamond y abra el puente ∇ .
 - Ajuste a altura y simetría máxima de la curva "S".
 - Cierre el puente ∇ .

- S**
- Avlägsna kärnorna från **L** och **K**. Variera generator-frekvensen kring MF (amplitudmodulerad). Den frekvens vid vilken utsignalen är starkast (\diamond maximal) är resonansfrekvensen och också den MF-signal som skall anslutas.
 - Anslut oscilloskopet till \diamond och anslut en MF-signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Justera till max. höjd och symmetri.
 - Avstäm apparaten.
 - Anslut en frekvensmodulerad signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) via 5 nF. Anslut ett oscilloskop till \diamond och öppna bryggan ∇ .
 - Justera S-kurvan till max. höjd och symmetri.
 - Slut bryggan ∇ .

- DK**
- Fjern kernerne fra **L** og **K**. Varier generatorudstillingen omkring mellemfrekvensen (AM-moduleret). Den frekvens, hvor der opnås størst output (\diamond maximum) er resonansfrekvensen og det MF-signal, som skal tilføres.
 - Forbind et oscilloskop til \diamond og tilfør et MF-signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Juster til max højde og symmetri.
 - Afstem modtageren.
 - Tilfør et FM-moduleret signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) via 5 nF. Forbind oscilloskopet til \diamond og åbn broen ∇ .
 - Juster S-kurven til max højde og symmetri.
 - Luk broen ∇ .

- N**
- Fjern ledningene fra **L** og **K**. Varier generatorfrekvensen rundt MF (AM-modulert). Frekvensen som gir den største utgangen (\diamond maksimum) er resonansfrekvensen og er også MF-signalet som skall tilføres.
 - Koble et oscilloskop til \diamond og tilfør et MF-signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Juster til maksimum høyde og symmetri.
 - Avstemm apparatet.
 - Tilfør et FM-modulert signal (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) via 5 nF. Koble et oscilloskop til \diamond og åpne bro ∇ .
 - Juster til maksimum høyde og symmetri på S-kurven.
 - Lukk bro ∇ .



- SF**
- Poista sydämet **L** :stä ja **K** :stä. Säädä generaattorin taajuutta vältätaajuuden molemmiin puoliin (AM moduloitu). Taajuus, jolla lähtöjännite on suurin (\diamond maksimi) on resonanssitaajuus ja myös käytettävä vältätaajuus.
 - Kytke oskilloskooppi pisteeseen \diamond ja käytä VT-signaalia (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz).
 - Viritä maksimikorkeuteen ja symmetriseksi.
 - Viritä vastaanotin.
 - Syötä FM-moduloitu signaali (50 Hz - $\Delta f = 200$ kHz) 5 nF kautta. Kytke oskilloskooppi pisteeseen \diamond ja avaa väli ∇ .
 - Viritä S-käyrä symmetriseksi ja maksimiin.
 - Sulje väli ∇ .



-S- 

		abcd			abcd
XR441 (452 kHz)	4822 242 70113		S451a,b,c	4822 153 50033	501-
S402a,b	4822 158 60289		S453a,b,c	4822 156 30337	842-
S404	8 Ω 4822 240 20083		S455a,b,c,d	4822 153 50032	06--
S408a - h	4822 145 40125		S456a,b,c	4822 156 30244	861-
S444	4822 526 10024		S457a,b,c,d	4822 153 50031	95--
S446a,b,c	4822 156 30079		S458a,b,c,d	4822 153 10101	07--
S449a,b	4822 156 40099		S459a,b,c,d	4822 153 50032	06--
S450a,b,c	4822 153 50033	501-			

-C- 

C406a - h		4822 125 40011	C501	3300 pF - 5 % - 63 V	4822 121 50389
C472	1500 pF - 10 %	4822 122 10042	C504	1 pF + 0.25 pF	4822 122 30104
C474	3.9 pF + 0.25 pF	4822 122 30003	C511	1500 pF - 10 %	4822 122 10042
C475	2.7 pF + 0.25 pF	4822 122 30012	C512	1500 pF - 10 %	4822 122 10042
C476	470 pF - 10 %	4822 122 30034	C514	4.7 μ F - 63 V	4822 124 20346
C478	1.8 pF + 0.25 pF	4822 122 30014	C517	4.7 μ F - 63 V	4822 124 20346
C480	2.7 pF + 0.25 pF	4822 122 30012	C523	68 μ F - 16 V	4822 124 20377
C481	6800 pF - 2 % - 63 V	4822 121 50475	C524	330 μ F - 10 V	4822 124 20402
C482	3000 pF - 5 % - 63 V	4822 121 50106	C525	270 pF - 10 %	4822 122 30095
C487	18 pF - 2 %	4822 122 30017	C526	330 μ F - 10 V	4822 124 20402
C489	267 pF - 1 %	4822 121 50431	C531	100 μ F - 10 V	4822 124 20383
C495	3000 pF - 5 % - 63 V	4822 121 50106	C532	100 μ F - 10 V	4822 124 20383
C498	220 pF - 5 % - 63 V	4822 121 50028	C533	1000 μ F - 16 V	4822 124 20417
C499	33 μ F 16 V	4822 124 20368	C536	1000 μ F - 16 V	4822 124 20417
C500	220 pF - 10 %	4822 122 30094	C538	2700 pF	4822 122 30057

-R- 			-LA- 		
R413a,b+SK-B	(17 k Ω +5 k Ω) log.	4822 101 50118	LA409	6 V - 45 mA	4822 134 40032
R590	33 Ω (NTC)	4822 116 30082	LA410	6 V - 45 mA	4822 134 40032
R600	2200 Ω	4822 100 10029			

-TS- 			-D- 		
TS421a	BF195C	} 40820	D433	AA119	4822 130 40229
TS421b	BF195D		D434	BA102	4822 130 30272
TS421c	BF194B		D435	AA119	4822 130 40229
TS426	BF195		D436a	AA119	} pair 4822 130 30312
TS428	BC148B	4822 130 40304	D436b	AA119	
TS429	BC158A	4822 130 40614	D437	BZY88/C6V8	4822 130 30079
TS430a	AC188/01	} pair	D438	OF160	4822 130 30313
TS430b	AC187/01		4822 130 40319	D439	OF160

GB

Cabinet, assembly /00S
Cabinet, assembly /00Z
Frame assembly
Pulley
Transformer cover
Knob (volume, tuning)
Spring for knob (volume tuning)
Push-button
Plastic lever on push-buttons
Slide switch SK-A
Slider of slide switch SK-A
Coupling pin for slider
Plastic pin in metal lever
Socket aerial FM
Socket PU
Radio/PU switch
Drum on variable capacitor
Drive cord
Plastic cord guider
Ferroreceptor holder
Scale
Scale protector
Plastic bearing on tuning spindle

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

NL

Kast, compleet /00S
Kast, compleet /00Z
Frame, compleet
Snaarwiel
Transformatorkap
Knop (volume, afstemming)
Klemveer knop (volume, afstemming)
Druktoets
Plastic hefboom op druktoetsen
Schuifschakelaar SK-A
Schuif van schuifschakelaar SK-A
Pen voor bev. schuif
Plastic pen in metalen hefboom
Aansluiting antenne FM
Aansluitbus PU
Radio/PU schakelaar
Trommel op var. condensator
Aandrijfsnaar
Plastic koordgeleider
Ferroreceptor-houder
Schaal
Schaalbeschermer
Plastic vergrendelbeugeltje op afstemmas

Ens. coffret /00S
Ens. coffret /00Z
Ens. cadre
Poulie
Couvercle du transformateur
Bouton (volume, syntonisation)
Ressort de serrage du bouton (volume, syntonisation)
Touche
Levier plastique sur touche
Commutateur à tiroir SK-A
Tiroir du commutateur SK-A
Goupille de fixation du tiroir
Broche plastique dans levier métallique
Prise antenne FM
Prise PU
Comm. radio/PU
Tambour de CV
Corde d'entraînement
Guide-fil plastique
Support ferrorecepteur
Cadran
Protège cadran
Etrier de serrage plastique sur axe

Gehäuse, kompl. /00S
Gehäuse, kompl. /00Z
Rahmen, kompl.
Pesenscheibe
Transformatordeckel
Manopf (Lautstärke, Abstimm.)
Klemmfeder Knopf (Lautstärke, Abstimmung)
Drucktaste
Kunststoffhebel auf Drucktasten
Schieber von Schiebeshalter SK-A
Kupplungsstift Schieber
Kunststoffstift in Metallhebel
Anschluss Antenne UKW
Anschluss TA
Radio/TA Schalter
Trommel auf Drehkondens.
Antriebssepe
Kunststoff-Seilführung
Halterung für Stabantenne
Skala
Skalenschutz
Kunststofflager um Abstimmachse

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

I

Insieme mobile /00S
Insieme mobile /00Z
Insieme cornice
Puleggia
Copercchio trasformatore
Manopola (volume, tono)
Molla di fissaggio manopola (volume, tono)
Tasto
Levetta plastica sul tasto
Commutatore a slitta SK-A
Cursore del commutatore a slitta SK-A
Coppiglia di fissaggio
Coppiglia plastica nella levetta metallica
Presenza antenna FM
Presenza PU
Comm. radio PU
Tamburo del condensatore variabile
Cordina di trasmissione
Guida cordina plastica
Supporte, ferroreceptor
Scala
Lastra protettore da scala
Squadrette plástica chiusura sull'asse

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

D

Gehäuse, kompl. /00S
Gehäuse, kompl. /00Z
Rahmen, kompl.
Pesenscheibe
Transformatordeckel
Manopf (Lautstärke, Abstimm.)
Klemmfeder Knopf (Lautstärke, Abstimmung)
Drucktaste
Kunststoffhebel auf Drucktasten
Schieber von Schiebeshalter SK-A
Kupplungsstift Schieber
Kunststoffstift in Metallhebel
Anschluss Antenne UKW
Anschluss TA
Radio/TA Schalter
Trommel auf Drehkondens.
Antriebssepe
Kunststoff-Seilführung
Halterung für Stabantenne
Skala
Skalenschutz
Kunststofflager um Abstimmachse

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

F

Ens. coffret /00S
Ens. coffret /00Z
Ens. cadre
Poulie
Couvercle du transformateur
Bouton (volume, syntonisation)
Ressort de serrage du bouton (volume, syntonisation)
Touche
Levier plastique sur touche
Commutateur à tiroir SK-A
Tiroir du commutateur SK-A
Goupille de fixation du tiroir
Broche plastique dans levier métallique
Prise antenne FM
Prise PU
Comm. radio/PU
Tambour de CV
Corde d'entraînement
Guide-fil plastique
Support ferrorecepteur
Cadran
Protège cadran
Etrier de serrage plastique sur axe

Gehäuse, kompl. /00S
Gehäuse, kompl. /00Z
Rahmen, kompl.
Pesenscheibe
Transformatordeckel
Manopf (Lautstärke, Abstimm.)
Klemmfeder Knopf (Lautstärke, Abstimmung)
Drucktaste
Kunststoffhebel auf Drucktasten
Schieber von Schiebeshalter SK-A
Kupplungsstift Schieber
Kunststoffstift in Metallhebel
Anschluss Antenne UKW
Anschluss TA
Radio/TA Schalter
Trommel auf Drehkondens.
Antriebssepe
Kunststoff-Seilführung
Halterung für Stabantenne
Skala
Skalenschutz
Kunststofflager um Abstimmachse

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

E

Caja, completa /00S
Caja, completa /00Z
Conj. cuadro de fijación
Polea
Capa sobre transf.
Botón (volumen, sinton.)
Resorte fij. botón (volumen, sinton.)
Tecla (FM, OM)
Palanca de plástico entre las teclas
Commutador deslizante SK-A
Corredera de conmutador SK-A
Perno de acoplamiento de corredera
Perno de plástico en palanca de metal
Enchufe antena FM
Enchufe PU
Comm. radio/PU (SK-C)
Tambor condensator variable
Cuerda de arrastre
Guía de plástico para la cuerda
Supporte para ferroreceptor
Cuadrante
Protector para cuadrante
Pieza de plástico sobre el eje de sintonización

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

S

Låda, komplett /00S
Låda, komplett /00Z
Ram komplett
Trissa
Transformator kåpa
Ratt (volyrn, avstämning)
Fjäder för ratt (volyrn, avstämning)
Tangent (FM, MV)
Plastarm på tangenter
Slidomkopplare SK-A
Slid till slidomkopplare SK-A
Kopplingsstift för slid
Plaststif i metallarm
Antennuttag FM
Uttag gramofon
Radio/gram. omkopplare (SK-C)
Drivtrumma för avstämning
kondensator
Drivsnöre
Plast snörestyrning
Hållare för ferroreceptor
Skala
Skalaskydd
Låsarm på axel, plast.

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

DK

Kabinet, samlet /00S
Kabinet, samlet /00Z
Samlet ramme
Skive
Deksel til trafo
Knap (styrke og afstemning)
Fjeder for knap (styrke, afstemning)
Trykknapp (FM, MB)
Plasticarm på trykknapp
Skydeomskifter SK-A
Slæde for skydeomskifter SK-A
Koblingsstift for slæde
Plasticstif i metallarm
Bøsning, FM-antenne
Bøsning, pick-up
Radio/PU omskifter (SK-C)
Tromle for drejekondensator
Skalasnør
Plasticstyrerem
Ferroreceptorholder
Skala
Skalabeskytter
Plastic låsebøjle på aksel

Kabinet, komplett /00S
Kabinet, komplett /00Z
Ramme komplett
Pulley
Transformator dæksel
Knap (volum, avstemning)
Fjeder for knapp (volum, avstemning)
Trykknapp (FM, MB)
Plastarm på trykknapper
Slæde for slædevender SK-A
Kopplingsstift for slæde
Plaststif i metallarm
Kontakt, FM-antenne
Kontakt, PU
Radio/Pick-up vender (SK-C)
Trommel på varico
Skalasnør
Plast snorstyring
Ferroreceptorholder
Skala
Skalabeskytter
Plastilåsebraket på aksel

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

N

Kabinet, komplett /00S
Kabinet, komplett /00Z
Ramme komplett
Pulley
Transformator dæksel
Knap (styrke og afstemning)
Fjeder for knapp (volum, avstemning)
Trykknapp (FM, MB)
Plastarm på trykknapper
Slæde for slædevender SK-A
Kopplingsstift for slæde
Plaststif i metallarm
Kontakt, FM-antenne
Kontakt, PU
Radio/Pick-up vender (SK-C)
Trommel på varico
Skalasnør
Plast snorstyring
Ferroreceptorholder
Skala
Skalabeskytter
Plastilåsebraket på aksel

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541

SF

Laatikko, yhd. /00S
Laatikko, yhd. /00Z
Kehys yhdistelmä
Vetopyörät
Muuntajan kanssi
Nuppi (voimakkuus, viritys)
Jousi nuppia varten (voimakkuus, viritys)
Näppäin (FM, KA)
Näppäimen muovivipu
Liukukytin SK-A
Liukukytimen liuku SK-A
Liun kytkinnasta
Muovipuikko metallivivussa
FM antennipistukka
Pistukka PU
Radio/PU-kytkin (SK-C)
SRÄtökonds. rumpu
Asteikkonaru
Muovinen johto-ohjain
Ferroreptorin pidin
Asteikko
Asteikon suojus.
Muovinen lukituskappale akseliin

4822 420 60029
4822 420 60027
4822 464 70043
4822 528 80443
4822 462 70738
4822 413 30478
4822 492 60705
4822 410 21045
4822 404 20128
4822 277 30425
4822 278 30073
4822 535 90135
4822 535 90764
4822 267 30208
4822 267 40039
4822 277 20091
4822 528 40167
4822 321 30102
4822 466 90672
4822 401 10507
4822 333 40172
4822 460 10321
4822 532 60541